
피난안내도 EVACUATION MAP · LIVEHOUSE

ARTPIE LIVEHOUSE
서울 관악구 조원로 123 지하층

뒷문 계단 → 지상 · EMERGENCY EXIT



주 출입구 계단 → 지상 · MAIN EXIT

※ 개략도(축척 없음) · 기둥 사이 커튼은 비상시 걷고 대피

범례

- 현위치 · You are here
- 주 대피로 · Main exit route
- 보조 대피로 · Back exit
- EXIT 비상유도등 · Exit sign
- 소 소화기 · Extinguisher
- 열 열감지기 · Heat detector
- 연 연기감지기 · Smoke det.
- 분전반 · Breaker panel
- CCTV

화재·비상 시 행동요령

1. "불이야!" 크게 외쳐 주변에 알립니다.
2. 초기 화재는 가까운 소화기로 진화합니다.
   (안전핀 뽑기 → 노즐 불 쪽 → 손잡이 꽉)
3. 연기가 퍼지면 자세를 낮추고 코·입을 막고
   초록 화살표 방향 출구로 대피합니다.
4. 엘리베이터 없음 — 계단으로만 대피합니다.
5. 대피 후 119 신고, 관리자에게 알립니다.

IN CASE OF FIRE / EMERGENCY

Shout "Fire!" and alert others. Use the extinguisher if safe.
Stay low, cover nose & mouth, follow the GREEN arrows.
No elevator — use the stairs only. Then call 119.

화재·구조·구급 119

관리자 (주)아트파이 010-5843-1809